

TINI User Manual



- English
- Español
- Deutsch
- Français
- Русский
- 日本語
- 한국어
- Română
- 简体中文

Warranty Details

All NITECORE products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.


2. The product(s) is/are damaged through improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occurs between this manual and information specified on www.nitecore.com. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occurs between this manual and information specified on www.nitecore.com. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

Power Tips
When the TINI is turned off, tap the function mode once, the blue indicator beneath the two switches will blink to report its remaining power:
1. 3 flashes represent battery level above 50%.
2. 2 flashes represent battery level below 50%.
3. 1 flash represents battery level below 10%.



Caution

1. Avoid direct eye exposure.
2. Charge the TINI before the first use.
3. For long term storage, recharge the light semi-annually.
4. This device contains small assembly parts. Keep away from children to avoid danger of choking or suffocation.
5. Do not disassemble or modify this product, as doing so voids the warranty.

Warranty Details

All NITECORE products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.

2. The product(s) is/are damaged through improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occurs between this manual and information specified on www.nitecore.com. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

Details de garantie
Tous les produits NITECORE® tiennent garantie de qualité. Tout produit DOA / défectueux pourra être remplacé par moyen de un distributeur local en los primeros 15 días después de la compra. Después de 15 días todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados sin costo por una duración de 12 meses (1 año) a partir de la fecha de adquisición. Después de 12 meses (1 año), se aplicará una garantía limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, más no el costo de accesorios o reemplazo de partes.

La garantía es nulificada en caso de las siguientes situaciones:

1. El producto(s) est/are(s) dañado(s) por uso incorrecto.

2. El producto(s) es/are(s) dañado(s) por uso incorrecto.

Para la información más reciente sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en contacto con el distribuidor nacional de NITECORE® o envíe un correo electrónico a service@nitecore.com.

※ Todas las imágenes, textos y declaraciones que se especifican en este manual de usuario sólo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier discrepancia entre este manual y la información especificada en www.nitecore.com SYSMAX Innovations Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretar y entender el contenido de este documento en cualquier momento sin previa notificación.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® TINI Taschenlampe kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler / Händler innerhalb von 15 Tagen nach Kauf ausgetauscht werden. Nach 15 Tagen kann das Gerät kostenfrei innerhalb von 12 Monaten (1 Jahr) auf Reparatur und Wartung, jedoch nicht auf den Kosten für Zubehör oder Ersatzteile. Der Garantiespruch erhält im Endfall folgender Umstand:

1. Der Artikel wurde durch technische Veränderungen beschädigt oder modifiziert.

2. Der Artikel wurde durch unsachgemäße Behandlung beschädigt.

3. Der Artikel wurde durch unzulässige Bearbeitung beschädigt.

Für weitere Details der NITECORE® Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/ Händler oder senden Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com.

Alle Bilder, Texte und Erklärungen, die in diesem Benutzerhandbuch aufgeführt sind, dienen lediglich Referenzzwecken.

Sollte es zwischen diesen Bedingungen und den veröffentlichten Informationen auf der NITECORE® Website (www.nitecore.com) auftreten, gehen die Informationen unserer offiziellen Website „SYSMAX Innovations Co., Ltd.“ beihalt, sich das Recht den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandcenter zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

※ Toutes les images, textes et déclarations qui sont présentées à titre informatif dans ce mode d'emploi sont présentées à titre informatif. Les différences entre ce mode d'emploi et les informations diffusées sur le site www.nitecore.com, c'est ce dernier qui prévaut. SYSMAX Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document à tout moment et sans avertissement préalable.

(English) TINI User Manual

Features

- Mini magnetic keychain light
- Utilizes a CREE XP-G2 S3 LED to emit maximum 380 lumens
- Utilizes bead surface optic lens for uniform and soft light
- Built-in 280mAh Li-ion battery
- Intelligent Li-ion protective circuit supports Micro-USB charging
- Demo Mode / Daily mode selectable
- Dual switch for easy operation
- 4 brightness levels selectable, with an instant access to turbo
- Intelligent memory function
- High efficient constant current circuit provides constant illumination
- Integrated ATR module
- Intelligent battery indicator light displays remaining battery power (Utility Model Patent, NO. ZL201220057767.4)
- Aero grade aluminum alloy
- 1 meter impact resistance

Specification

Head Diameter: 0.59" (15.04mm)
Size: 1.7" x 0.45" (43.3mm x 25.4mm x 11.5mm)
Weight: 0.47oz (13.4g)

Accessory

Key Clasp

Optional accessory

USB Stand

Technical Parameter

F1 STANDARD	Turbo	High	Mid	Low
	380 lumens	145 lumens	38 lumens	1 lumen
	*15min	1h	4h	60h
	64m	40m	19m	3.9m
	1020cd	400cd	95cd	3.8cd
	1m(Impact Resistance)			
				IP54 rating

NOTE: Stated data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1 using an integrated and fully charged 3.7V 280mAh rechargeable Li-ion battery under laboratory conditions. End-user results may vary due to individual usage habits and environmental conditions.
* The runtime for Turbo mode is the testing result before starting temperature regulation.

Operating Instruction

ON/OFF

Turn on: When the light is off, press and hold the power switch for 1 second to turn on the light.
Turn off: When the light is on, tap the power switch once to turn off the light.



Mode Introduction

The TINI has a demo mode and a daily mode.
Demo mode: If no further operation for 30 seconds, the TINI will automatically turn off.

Daily mode: In daily mode, the TINI needs to be turned on every day.

NOTE: For daily use, NITECORE recommends users to switch to the daily mode first.

Mode Switching

When the light is turned on, press and hold the power switch and mode switch simultaneously to alternate Demo and Daily mode.

The light will flash to notify users the current mode: one flash represents "Demo Mode"; two flashes represent "Daily Mode".

NOTE: In Demo mode, the TINI will automatically turn off after 30 seconds interval. If turning it on again within 3 seconds of automatic turn off, the TINI will enter the daily mode temporarily.

Brightness Adjustment

When the light is turned on, tap the mode switch repeatedly to cycle through Low-Mid-High.

NOTE: When the power level is low, the blue indicators will blink slowly to notify user that the battery is low.

Instant Access to Turbo

When it is on or off, press and hold the mode switch for 0.6 second to enter the Turbo mode, release to return to the previously used mode.

ATR

With incorporated Advanced Temperature Regulation module, the TINI regulates its outputs and adapts to the ambient environment, therefore maintaining optimal performance.

Power Tips

When the TINI is turned off, tap the function mode once, the blue indicator beneath the two switches will blink to report its remaining power:

1. 3 flashes represent battery level above 50%.
2. 2 flashes represent battery level below 50%.
3. 1 flash represents battery level below 10%.

Charging

As illustrated in diagram (1), plug one end to a power supply(such as adaptor, computer or other power supplies). It takes 1 hour and 45 minutes to fully charge the TINI. NITECORE recommends to use the TINI with the USB stand, which can be used as a stand for the TINI while charging.

Charging tips: When it is charging in progress, the blue indicators will blink slowly to notify user; the indicators will keep on when charging completed. After fully charged, the theoretical standby duration of TINI is about 1 year.

NOTE: When the power level is low, the blue indicators will blink once every 3 seconds to notify user and the light may be dim or unresponsive.



Caution

1. Avoid direct eye exposure.
2. Charge the TINI before the first use.
3. For long term storage, recharge the light semi-annually.
4. This device contains small assembly parts. Keep away from children to avoid danger of choking or suffocation.
5. Do not disassemble or modify this product, as doing so voids the warranty.

Warranty Details

All NITECORE products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:

1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.

2. The product(s) is/are damaged through improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occurs between this manual and information specified on www.nitecore.com. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

Detalles de garantía
Todos los productos NITECORE® tienen garantía de calidad. Todo producto DOA / defectuoso para ser reemplazado por medio de un distribuidor local en los primeros 15 días después de la compra. Después de 15 días todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados sin costo por una duración de 12 meses (1 año) a partir de la fecha de compra. Beyond 12 meses (1 año), se aplicará una garantía limitada, cubriendo el costo de mano de obra y mantenimiento, más no el costo de accesorios o reemplazo de partes.

La garantía es nulificada en caso de las siguientes situaciones:

1. El producto(s) est/are(s) dañado(s) por uso incorrecto.

2. El producto(s) es/are(s) dañado(s) por uso incorrecto.

Para la información más reciente sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en contacto con el distribuidor nacional de NITECORE® o envíe un correo electrónico a service@nitecore.com.

※ Todas las imágenes, textos y declaraciones que se especifican en este manual de usuario sólo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier discrepancia entre este manual y la información especificada en www.nitecore.com SYSMAX Innovations Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretar y entender el contenido de este documento en cualquier momento sin previa notificación.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® TINI Taschenlampe kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler / Händler innerhalb von 15 Tagen nach Kauf ausgetauscht werden. Nach 15 Tagen kann das Gerät kostenfrei innerhalb von 12 Monaten (1 Jahr) auf Reparatur und Wartung, jedoch nicht die Kosten für Zubehör oder Ersatzteile. Der Garantiespruch erhält im Endfall folgender Umstand:

1. Der Artikel wurde durch technische Veränderungen beschädigt oder modifiziert.

2. Der Artikel wurde durch unsachgemäße Behandlung beschädigt.

3. Der Artikel wurde durch unzulässige Bearbeitung beschädigt.

Für weitere Details der NITECORE® Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/ Händler oder senden Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com.

Alle Bilder, Texte und Erklärungen, die in diesem Benutzerhandbuch aufgeführt sind, dienen lediglich Referenzzwecken.

Sollte es zwischen diesen Bedingungen und den veröffentlichten Informationen auf der NITECORE® Website (www.nitecore.com) auftreten, gehen die Informationen unserer offiziellen Website „SYSMAX Innovations Co., Ltd.“ beihalt, sich das Recht den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehören nicht in den Haushmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandcenter zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

(Español) TINI Manual de usuario

Características

- Mini linterna con llave para llaves
- Utiliza un LED CREE XP-G2 S3 para emitir un máximo de 380 lúmenes
- Utiliza un lente óptico texturizado en el reflector para una luz suave y uniforme
- Batería Li-Ion 280mAh integrada
- Circuito de protección inteligente Li-Ion soporta carga Micro-USB
- Modo de día y modo noche seleccionables
- Doble interruptor para fácil operación
- 4 niveles de intensidad seleccionables, acceso instantáneo al modo turbo
- Función de memoria inteligente
- Circuito de corriente constante de alta eficiencia, provee iluminación constante
- Integrado ATR módulo
- Luz indicadora de batería integrada, muestra el nivel de batería restante (Patente No. ZL201220057767.4)
- Aleación de aluminio de grado aeronáutico
- Resistente a impactos de 1 metro

Especificaciones

Diametro de la cabeza: 0.59" (15.04mm)

Tamaño: 1.7" x 0.45" (43.3mm x 25.4mm x 11.5mm)

Peso: 0.47oz (13.4g)

Accesorios

Broche para llaves

Accesorios opcionales

Cable de soporte USB

Parámetros técnicos

F1 STANDARD	Turbo	Alto	Medio	Bajo
	380 lumenes	145 lumenes	38 lumenes	1 lumen
	*15min	1h	4h	60h
	64m	40m	19m	3.9m
	1020cd	400cd	95cd	3.8cd
	1m(Impact Resistance)			
				Clasificación IP54

NOTA: Los datos aquí mencionados son medios de acuerdo con las normas internacionales de prueba de linternas ANSI/NEMA FL1 usando un integrado y completamente cargado 3.7V 280mAh batería Li-Ion en el laboratorio. Los resultados finales variarán dependiendo de las condiciones individuales de uso y entorno.

* El tiempo de duración para Turbo modo es el resultado antes de comenzar la regulación de temperatura.

Especificaciones

Diametro de la cabeza: 0.59" (15.04mm)

Tamaño: 1.7" x 0.45" (43.3mm x 25.4mm x 11.5mm)

Peso: 0.47oz (13.4g)

Accesorios

Broche para llaves

Accesorios opcionales

Cable de soporte USB

Parámetros técnicos

F1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW
	380 LUMEN	145 LUMEN	38 LUMEN	1 LUMEN
	*15min			

(Русский) TINI инструкции

Характеристики

- Металлический корпус с мини-брелоком
- Использует светодиодную лампу CREE XP-G2 G3 с максимальной мощностью 380 люмен
- Использует отечественные линзы с макро-спектром для разнонаправленного и мягкого света
- Встроенный аккумулятор с емкостью 2800 мАч
- Интеллектуальная защитная система поддерживает зарядку micro-USB
- Выход между демонстрационным режимом и режимом повседневного пользования
- Диапазон рабочих температур от -20°C до +40°C
- Выбор между 4 уровнями яркости при нажатии в работе
- Выбор между 4 уровнями яркости при нажатии в работе
- Интеллектуальная функция пикапа
- Высокоэффективная печатная плата постоянного тока обеспечивает устойчивое свечение фонарика
- Встроенный модуль ATR
- Встроенный индикатор питания отображает оставшуюся зарядку аккумулятора (Патент на полезную модель № ZL201220057767.4)
- Изготовлен из авиационного алюминия
- 1 метра (удлинитель)

Спецификация

Диаметр головной части: 0.59 дюйма (15.04 мм)
Размер: 1.7 x 1.0 x 0.45 дюйма (43.3x25.4x11.5 мм)
Масса: 0.47 ящика (13.4 г)

Аксессуары Дополнительные принадлежности

Карбон для ключей USB подставка

Технические параметры

Стандарт FL1	Сверхяркий	Высокая степень яркости	Средняя	Низкая степень яркости
380 люмен	145 люмен	38 люмен	1 люмен	
15 мин	1 ч	4 ч	60 ч	
64 м	40 м	19 м	3,9 м	
1020 кд	400 кд	95 кд	3,8 кд	
✓	1 м (Ударопрочность)			
IP54	Power Switch	Mode Switch		
	Класс защиты IP54			

ПРИМЕЧАНИЕ: указанные параметры были измерены в соответствии с международными стандартами излучения фонариков ANSI/NEMA FL1 и использованием встроенной полностью заряженной Li-ion аккумуляторной батареи 3.7V 2800mAh. Для использования в промышленных условиях, конкретные результаты могут отличаться в зависимости от индивидуальных условий использования, а также условий окружающей среды.

* Время для режима Turbo является результатом тестирования перед началом регулирования температуры.

Инструкции по эксплуатации

Включение/Выключение

Включите фонарь, нажмите и удерживайте кнопку выключения, в течение 2 секунд, чтобы включить свет.

Выключение: Когда свет включен, один раз нажмите кнопку выключения питания, чтобы выключить свет.

Описание режимов

У TINI есть два режима: демонстрационный режим и режим повседневного пользования. Демонстрационный режим: Если не происходит никаких действий в течение 30 секунд, TINI автоматически выключится.

Режим повседневного пользования: В режиме повседневного пользования TINI необходимо включить и выключить свет вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ежедневного использования NITECORE рекомендуется пользователям сначала переключиться на режим повседневного пользования.

Переключатель режимов

Если TINI включен/выключен, нажмите и удерживайте кнопку выключения питания и переключатель режимов одновременно, чтобы переключить демонстрационный режим и режим повседневного пользования.

Макро-спектр: Для удобства использования пользователем о текущем режиме: одна кнопка используется на демонстрационном режиме, две кнопки используются на повседневном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ: В демонстрационном режиме TINI автоматически выключается через 30 секунд. Если снова включите его в течение 3 секунд после автоматического выключения, TINI временно войдет в режим повседневного пользования.

Регулировка яркости

Когда свет включен, несколько раз нажмите кнопку переключателя режимов, чтобы постоянно переключать режим яркости Нана-Созана-Высшая. TINI имеет функцию памяти, которая при повторном включении вернет последнюю настройку, при которой TINI был выключен.

Мгновенный доступ в режим Турбо

Когда он включен или выключен, нажмите и удерживайте переключатель режима в течение 0,6 секунды, чтобы войти в режим Турбо, спуститесь, чтобы вернуться в ранее использовавшийся режим.

АТР

Благодаря надежному усовершенствованному регулированию по температуре фонарик TINI регулирует собственную мощность и подстраивается к условиям окружющей среды, поддерживая оптимальные эксплуатационные показатели.

Сведения о заряде батареи

Когда TINI выключен, нажмите разные кнопки переключателя режимов, синий индикатор под двумя переключателями начнет мигать, указывая на оставшуюся зарядку.

1. 3 мигания соответствуют уровню заряда батареи более 50%
2. 2 мигания соответствуют уровню заряда батареи менее 50%
3. 1 мигания соответствуют уровню заряда батареи менее 10%

Зарядка

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Как показано на рисунке (1), подключите зажим клеммы к источнику питания (например, зарядному устройству или другим источником питания). Для полной зарядки TINI требуется 1 час 45 минут. NITECORE рекомендует использовать TINI с USB-подставкой, которая может использоваться во время зарядки TINI, как показано на рисунке (2).

2. Советы по зарядке: Когда идет зарядка, синие индикаторы будут постоянно мигать, чтобы уведомить пользователя, что зарядка будет гореть постоянно после завершения зарядки. После полной зарядки термическая предохранительная функция TINI в режиме ожидания составляет около 1 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом заряде синие индикаторы будут гореть каждые 3 секунды, чтобы уведомить пользователя, свет может стать тусклым, а фонарь перестанет разряжаться.



Внимание

1. Избегайте слишком поглощающих линз, чтобы не повредить линзы.

2. Зарядите TINI перед первым использованием.

3. При длительном хранении зарядите фонарь один раз в полгода.

4. Это устройство содержит опасные детали. Храните в месте, недоступном для детей, во избежание опасных случаев.

5. Не разбирайте настоящие изделия и не вносите в него изменения, так как это является причиной аннулирования гарантийной обязательства.

Гарантийное обслуживание

Все производимые NITECORE имеют гарантию качества. Любая неработающая/испорченная продукция может быть заменена через местного дистрибутора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 15 дней любой продажи продукции NITECORE, имеющей дефекты/неисправности, ее можно вернуть в продавца/дилера/дистрибутора в течение 12 месяцев (1 год) после приобретения. По истечении 12 месяцев (1 год) вступают в силу ограниченные гарантии, покрывающие стоимость работ и технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных премиальных гарантий. Гарантия распространяется в следующих случаях:

1. Изделия, которые не соответствуют заявленным характеристикам, либо в которых конструкцию внесены изменения, либо имеющими соответствующие погрешности.

2. Продукции, поврежденной в результате неправильной эксплуатации.

Для получения обновленной информации о гарантинном обслуживании продукции NITECORE обратитесь к местному дистрибутору/либо посыпьте сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com

Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть использованы только в рекламных целях. При раскрытии информации, приведенной в настоящем руководстве, пожалуйста, обратитесь на сайт www.nitecore.com. SYMAX Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право толкования и изменения содержания настоящего документа в любой момент без предварительного уведомления.

(Русский) TINI инструкции

(日本語) TINI 説明書

製品特徴

- 小型のマルチキー・チェーンライト
- CREE XP-G2 G3 LED を使用し、明るさは最大 380 ルーメン
- プリマスレンズにより均一な光を実現
- 組み込み式マクロ・レンズとマイクロ・USB の搭載
- リモコン式充電回路と充電機能をマイクロ USB での充電に対応
- デモモードとリモードモードを選択可能
- 2つのスイッチにより操作性を可能
- 4段階の明るさをレベルで搭載し、ターボはクイックアクセスが可能
- 明るさの設定を簡単にする機能
- 高さの定義温度調節機能により設定した光を実現
- 高湿度温度調節機能 (ATR) を搭載
- ワイヤレスリモートが電池残量をお知らせ (实用新案特許、NO. ZL201220057767.4)
- 航空用フルミニマム合金を使用
- 耐衝撃性 1m
- 充電式バッテリー

寸法

ヘッド直径: 15.04mm
サイズ: 43.3mmx25.4mmx11.5mm
重さ: 13.4g

アクセサリー キーリング

オプション USB スタンド

仕様


FL1 STANDARD ターボ ハイ ミドル ロー

FL1 STANDARD	ターボモード	ハイ	ミドル	ロー
380 ルーメン	145 ルーメン	38 ルーメン	1 ルーメン	
15min	1ch	4ch	60ch	
64m	40m	19m	3.9m	
1020 kcd	400kcd	95kcd	3.8kcd	
✓	1m (耐衝撃性)			
IP54	Power Switch	Mode Switch		
	IP54 防水・防塵			

ノート: 上記データは、フラッシュライトの国際規格 ANSI/NEMA FL1に準じ、組み込み式チップ式LED (3.7V 2800mAh) を使用し、実験室で測定したものです。実際の使用環境に応じて、バッテリーの使用環境の変化により、明るさが異なることがあります。

* ターボモードの使用時間は、温度調節機能により明るさが下がるまでの時間を計ったテスト結果に基づきます。

操作方法



運行状況

オン / オフ

オン: ライト消灯時、パワースイッチを 2 秒押すと点灯します。

オフ: ライト点灯時、パワースイッチを押すと消灯します。

モードの種類

TINI にはデモモードとリモードモードがあります。

デモモード: 明るさを一定時間 30 秒以上くぐると、自動的に消灯します。

リモードモード: 手を動かすと明るさを自動的に調節します。

ノート: 日常使用時はリモードモードをお勧めします。

ノート: 日常使用時はリモードモードをお勧めします。

ノート: 日常使用時はリモードモードをお勧めします。

モードの切り替え

TINI はオフ / オン / モードの切り替えを同時に押すとモードを切り替わります。

モードモード: 明るさを一定時間 30 秒以上くぐると、自動的に消灯します。

リモードモード: 手を動かすと明るさを自動的に調節します。

ノート: デモモードでは 30 秒間もしないと自動的に消灯します。その際 3 秒以内に再びモードモードを切り替えると、一度のモードモードになります。

明るさの切り替え

ライトが点灯しているときにモードスイッチを押すと、明るさがロー → ミドル → ハイと切り替わります (TINI にはレジューム機能があり、消灯したときの明るさレベルで次回に点灯します)。

明るさを最大にするときの点滅を Low-Mid-High を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最小にするときの点滅を High-Low を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid-Low を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を High を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Low を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを中程度にするときの点滅を Mid を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も高いレベルにするときの点滅を Max を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。

明るさを最も低いレベルにするときの点滅を Min を順番に繰り返します (TINI では明るさの点滅を確認するためです)。